

Встановлення емулятора CAN GM Scania Euro 6

Pin 4 чорний на автомобілі - білий на емуляторі (мінус)
Pin 12 зелений на автомобілі - червоний на емуляторі (плюс)
Pin 22 помаранчевий на автомобілі - жовтий на емуляторі (CAN H)
Pin 19 чорний на автомобілі - синій на емуляторі (CAN L)

Зелений дріт необхідно розірвати і приєднатися в сторону кабіну.
Інші три дроти під'єднати паралельно, не розривати.

