

Встановлення емулятора CAN GM Iveco Euro 6 Stralis / EuroCargo

Iveco Euro 6 має блок управління EDC17CV41 який напряду керує процесами обробки вихлопних газів. Емулятор CAN GM може виключити з роботи системи адблю тільки насос, датчики NOx і датчик NH3. Інші компоненти системи повинні бути справними, а саме форсунка, датчик рівня, датчики температури, тощо.

- 1. Підключення емулятора потрібно виконувати в салоні до проводки OBD роз'єма:**
 - жовтий на емуляторі (CAN H) - pin 6 на автомобілі
 - синій на емуляторі (CAN L) - pin 14 на автомобілі
 - білий на емуляторі (мінус) - pin 4 на автомобілі
 - червоний на емуляторі (плюс через замок) - взяти на вході до запобіжника який витягнули. Плюсовою провод с OBD роз'єма не підходить тому що він постійний
- 2. Додатково потрібно протягнути в салон два провода з роз'єма насосного модуля:**
 - чорний на емуляторі - 6550 фіолетовий (сигнал тиску)
 - коричневий на емуляторі - 9549 розовий (PWM насоса)
- 3. Провода 6550, 9549 та 7542 необхідно розірвати на роз'ємі насосного модуля**
- 4. Необхідно відключити живлення від датчиків NOX та NH3:**
 - Stralis - видалити запобіжник 4 (15A) з блока 70405
 - EuroCargo - видалити запобіжник 3 (15A) з блока 70000/2